

Naturalna i lekka pielęgnacja powierzchni mebli litych wykończonych olejami.

Charakterystyka mebli olejowanych i woskowanych.

Naturalne udoskonalenie powierzchni

Drewno masywne jest czystym kawałkiem natury. W celu zachowania jego masywnego piękna i charakteru należy postępować z nim bardzo ostrożnie i poprzez właściwą pielęgnację powierzchni zachowamy jego szlachetny charakter: ręcznie nałożonym specjalnym olejem. Tak jest on chroniony na co dzień.

Środek pielęgnacyjny do masywu

W taki sposób możecie meble sami pielęgnować. Środek pielęgnacyjny zakupicie Państwo u swojego partnera handlowego.



Wskazówki do pielęgnacji

Do codziennej pielęgnacji wystarczy ściereczka do kurzów lub lekko wilgotna, dobrze wyciśnięta chustka. Proszę zawsze wycierać w kierunku usłojenia mebli. Meble olejowane nie lubią żadnych płynów ciekłych – dlatego proszę zawsze poprawić suchą chustką. Proszę nie używać żadnych środków rysujących, gąbek szorujących lub ostrych, rysujących środków czyszczących! Jeżeli zostanie coś rozlane, należy natychmiast wytrzeć to miejsce do sucha i nie dopuszczać do tego, aby woda przez dłuższy czas pozostawała na powierzchni mebla.

Od czasu do czasu powinniście odnawiać powierzchnię waszych mebli masywnych. Proszę używać do tego tylko naszych środków pielęgnacyjnych, które zakupicie Państwo u swojego partnera handlowego oraz proszę się trzymać załączonej instrukcji użytkowania. Środek jest bardzo wydajny.

Plamy i mocne zabrudzenia, możecie Państwo sami usunąć drobnym papierem ściernym, potem powinniście na nowo nałożyć ochronę powierzchni naszym środkiem pielęgnacyjnym.

Odnosnie mebli z drewna masywnego: działają one jak klimatyzacja, tzn. zabierają wilgotność i oddają ją z powrotem powietrzu w pomieszczeniu. Przy tym drewno zsycha się lub lekko puchnie – nie jest to jednak żaden powód do reklamacji, a jedynie znak prawdziwej natury. Jeżeli będziecie Państwo starali się o stałą wilgotność powietrza (55 do 60%) oraz jednakową temperaturę, Państwa meble podziękują Wam za to.

Zresztą meble masywne powinny być równomiernie narażone na światło i słońce.

Charakterystyka mebli olejo-woskowanych

Wynika ona z charakterystyki wykończenia mebli olejem. Polega to na tym, że oleje są produktem na bazie naturalnych składników i z założenia cały czas wnikają w głąb drewna. Po jakimś czasie może powstawać szorstkość, matowe miejsca, przebarwienia, itp. Wówczas należy zastosować środek pielęgnacyjny (nasz pflageset).

Cały zamysł mebli olejowanych lub innych mebli wykończonych olejem polega na tym, że co jakiś czas należy meble odświeżyć olejami i woskami. Jest to czynność, którą należy powtarzać.

Charakterystyka mebli olejo-woskowanych różni się od charakterystyki mebli lakierowanych. Wykończenie lakiernicze po czasie użytkowania i w wyniku wszelkich uszkodzeń musi być naprawiane w profesjonalnej lakierni i z czasem traci swoją pierwotną barwę, natomiast przy wykończeniu olejo-woskiem, klient sam w swoim zakresie może odświeżać meble, całe powierzchnie i uzyskać efekt naturalnego drewna.

Instrukcja użytkowania/stosowania środka pielęgnacyjnego „pflageset”

Zawartość

- Bivos-olej-wosk nr 375
- Kumos-olej nr 241
- Ściereczka bawełniana
- Flizelina do ścierania

Wysokojakościowy środek pielęgnacyjny firmy Likos potwierdza się w różnorodny sposób.

Firma Likos jest pierwszym producentem produktów do naturalnego zastosowania w mieszkaniu i ma przez to najdłuższe doświadczenie na świecie. Temu doświadczeniu możecie Państwo powierzyć pielęgnację elementów drewnianych.

Jak Państwo polerujecie?

W zależności od tego jak szybko zużywa się powierzchnia Państwa mebli, należy nałożyć bardzo cienką warstwę Bivos-olej-wosku nr 375.

Reguła: bardzo cienka warstwa. Miejsce nałożenia powinno być suche, czyste i wolne od kurzu.

Jak Państwo czyścicie?

Po delikatnym, wilgotnym wytarciu i wysuszeniu, rozprowadzić Bivos-olej-woskiem nr 375.

Należy zastosować się do poniższych wskazówek w zależności od:

1. Plamy z brudu i wody.

papierem 150 *ziarnistym* lub flizeliną do ścierania zetrzeć, papierem od 240 do 400 dokładnie poprawić, następnie Kunos-olejem nr 241 poprawić i wypolerować.

2. Bardzo głębokie uszkodzenia lub miejsca odcisnięte.

- miejsca zwilżyć wodą, suszarką podgrzać do ukazania się źródła
- przesuszanie trwa 2-3 dni
- następnie przeszlifować wstępnie papierem 150 *ziarnistym* lub flizeliną do ścierania i papierem od 240 do 400
- Kunos-olejem nr 241 poprawić i wypolerować aż zostanie osiągnięty kolor i połysk pozostałej płaszczyzny
- przestrzegać czasu schnięcia

Wskazówka:

Nie jest całkiem wykluczone, że miejsce będzie trochę zafarbowane.

3. Zarysowania, zadrapania, nacięcia i karby.

Jeżeli jest tylko powłoka uszkodzona należy zetrzeć to miejsce cienko/delikatnie Kunos-olejem nr 241, przy głębokich uszkodzeniach 150 *ziarnistym* lub flizeliną do ścierania zetrzeć, papierem od 240 do 400 dokładnie poprawić, następnie Kunos-olejem nr 241 potraktować.

4. Plamy od gorąca i wypalenia.

Plamy od gorąca i wypalenia przeszlifować zgrubnie i dokładnie, następnie Kunos-olejem nr 241 poprawić i wypolerować.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Nasiąknięte Kunos-olejem nr 241 lub Bivos-olej-woskiem nr 375 materiały, jak np. ściereczki, gąbki itp. nie wolno przechowywać z nie wyschniętym olejem lub woskiem w uszczelnionych pojemnikach lub w wodzie, ponieważ może dojść do samozapłonu. Ten produkt sam w sobie nie jest samozapalny.